

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE RADIOCOMANDO "FACILE"

Procedura di duplicazione STANDARD di FACILE

1. Premere contemporaneamente il tasto 1 e il tasto 4 di "FACILE" e attendere lo spegnimento del led
2. Rilasciare entrambi i tasti. Adesso il led lampeggerà velocemente ogni 2 secondi
3. Porre il radiocomando originale di fronte a "FACILE", ad una distanza di circa 2-3 cm
4. Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale che si vuole copiare fino a che il LED di "FACILE" lampeggia più velocemente, come conferma della copia avvenuta correttamente.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto di "FACILE" dove si vuole copiare l'originale, il codice è copiato nel momento in cui il LED di "FACILE" si spegne.
6. La copia è avvenuta con successo, verificare sulla automazione.

Nota:

- Qualora il LED lampeggiasse solo 3 volte e poi si spegnesse, significa che il codice non è stato copiato, in tal caso ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria di FACILE è completamente riscrivibile.
- Per duplicare il secondo, terzo e quarto tasto, ripetere operazione dal punto 1

CD= COPIA DIRETTA

Nel caso si trattasse di duplicazione di un telecomando a CODICE FISSO o contrassegnato da CD la procedura è terminata

STC (SE NECESSARIO)

Dopo avere effettuato la procedura di duplicazione standard, per attivare i modelli contrassegnati dal simbolo **STC** procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione e porla in chiusura.
2. Premere e mantenere premuto il tasto da programmare e premere qualsiasi altro tasto 3 volte entro 6 secondi. Quando il LED lampeggia rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del led.
L'operazione è riuscita, ora si può usare il nuovo radiocomando.

IR= intervento sul ricevitore (SE NECESSARIO)

In alcuni casi, le riceventi possono avere l'apprendimento via radio disabilitato. In questi casi è necessario, dopo avere effettuato la procedura standard, l'inserimento di FACILE con procedura manuale sul ricevitore

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE PER TELECOMANDI **BFT STC**

1. Premere contemporaneamente il tasto 1 e il tasto 4 di "FACILE" e attendere lo spegnimento del led
2. Rilasciare entrambi i tasti. Adesso il led lampeggerà velocemente ogni 2 secondi
3. Porre il radiocomando originale di fronte a "FACILE", ad una distanza di circa 2-3 cm
4. Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale che si vuole copiare fino a che il LED di "FACILE" rimane acceso fisso
5. Trasmettere il codice sorgente del radiocomando originale
(premando il tasto nascosto nel retro oppure i tasti 1 e 2 simultaneamente nei nuovi modelli)
6. Adesso il LED lampeggerà velocemente, premere il tasto dove si vuole copiare il codice, fino a che il LED sarà spento
7. Ora attivare la procedura **STC** per inserire "FACILE" nel ricevitore.

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE PER TELECOMANDI **FAAC - GENIUS**

ATTENZIONE: Verificare che il radiocomando da copiare sia un MASTER.

Premendo qualunque tasto, il LED dovrebbe emettere un doppio lampeggio anziché una luce fissa.

1. Premere contemporaneamente il tasto 1 e il tasto 4 di "FACILE" e attendere lo spegnimento del led
2. Rilasciare entrambi i tasti. Adesso il led lampeggerà velocemente ogni 2 secondi
3. Porre il radiocomando originale di fronte a "FACILE", ad una distanza di circa 2-3 cm
4. Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale fino a che il LED di FACILE emette una luce fissa e poi un doppio flash ogni 2 secondi.
5. Predisporre il radiocomando FAAC/GENIUS per la emissione del codice sorgente
(premando contemporaneamente i tasti 2 e 3)
6. Mentre il radiocomando FAAC/GENIUS LED lampeggia, porlo di fronte a FACILE a circa 2-3 cm di distanza e premere nuovamente il tasto del telecomando originale che si vuole copiare fino a che il LED cambierà frequenza di lampeggio (più rapido) confermando la copia del codice.
7. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto di "FACILE" dove si vuole copiare l'originale, il codice è copiato nel momento in cui il LED di "FACILE" si spegne.
8. La copia è avvenuta con successo, verificare sulla automazione.
9. Se necessario attivare la procedura **STC** per inserire "FACILE" nel ricevitore.

SIGNIFICATO SIMBOLOGIA

CD= COPIA DIRETTA RADIOCOMANDO ORIGINALE E FACILE
 IR= COPIA DIRETTA + INTERVENTO MANUALE SU RICEVITORE
 STC=COPIA DIRETTA + INTRODUZIONE CODICE SU RICEVITORE

RADIOCOMANDI ORIGINALI	MODELLI COMPATIBILI	SIMBOLOGIA
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	CD+ IR
ADYX	TM-433	CD
ADYX	433-HG BRAVO,TE4433H BLUE	CD+ STC
AERF	BT,TTS	CD
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	CD+ STC
ALLMATIC	AEMX1, AEMX2, AEMX4	CD
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO. OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, BRO.STAR, BRO 2WN	CD+ STC
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	CD+ STC
APERTO	CPS	CD
APERTO	TX02-434-2,TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2,4022 TX02-434-2, 4020-TX03-434, 4020-TX-03-868-4,4013-TX03-434-4,4022-TX02-434-2	CD+ IR
APRIMATIC	TR2/TR4, TM4, TXM	CD+ STC
ATA	PTX4 BLUE, PTX4 PINK	CD+ IR
AVIDSEN	MX1, MX2, MX4	CD
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250, RED, 104257, 104350, 654250	CD+ IR
BALLAN	FM400, FM400E,FM404B,4013	CD+ IR
BENINCA'	LOT1W, LOT2 W, LOT4 W, LOT1 WM,LOT2 WM,T2 W,T4 W	CD
BENINCA'	TO. GO 2 VW,TO.GO 4 VW,TO.GO 2 QV,TO.GO 4 QV,TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO QV, IO, LOT 2 WCV,T2 VW/TO.GO 4 VW	CD+ STC
BESIDE	BEZAP,HIT	CD
BFT	TE01,TE02,TE04	CD
BFT	MITTO, MITTO 2M/4M, MITTO RCB02/RCB04, MITTO 2A/4A, TRC2/TRC4, GHIBLI, MURALE, KLEIO, RB4 MURALE	CD+ STC
CAME	T 431,T 434, TOP 432,TOP 432-A,TOP 434-A, TAM 432 SA,TOP 432NA, TOP 862 TWIN	CD
CARDIN	S 476-TX2,S 476-TX4, S 438-TX	CD
CARDIN	TRQ S449,TRQ 449100/TRQ 449200/TRQ 449300/TRQ449400, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TRQ486200/TRQ486400, TXQ S486, TXQ486200/TXQ486400, S437 TX, XRADO,S449,S486	CD+ STC
CASALI	JA33 AMIGO	CD+ IR
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC, CASALI A254RC	CD+ STC
CASIT	ERT S-92B,ERT S-92T,ERTS476D,ERTS20DQ,ERTS476D, ERTS476Q	CD
CASIT	BE HAPPY S AZUL, BE HAPPY S, MPSTFRC, MTE, VTM	CD+ IR
CELINSA	S10 1, S10 2, DW-2, RW-2, SAW	CD
CELINSA	MOVECOD, X-2, Z-2,	CD+ IR
CENTURION	CLASSIC,NOVA,SMART	CD
CHAMBERLAIN	433 ML, 4335 ML, G4330	CD
CHAMBERLAIN	953 ES-TD, 371 LM, 971 LM, 84330-E, 94334-CE, 94333E/94334E/94335E,	
LIFT MASTER	9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 8747EML, 132 B2372	
MOTOR LIFT	94330EML/9333EML/94335EML,94333-EML, 84330EML/84333EML/84335EML	CD+ IR
CLEMSA	MASTERCODE, DIGICODE MH, MH-E, MH,	CD

CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	CD+ IR
CPS	TCP,CPS	CD
DASPI	HAPPY2, POPS 2	CD
DASPI	ZERO 2RC, ZERO 4RC	CD+ STC
DEA SYSTEM	GENIE, GENIE S 263 L, GENIE S, GOLDS, MIO TD, PUNTO 268	CD
DEA SYSTEM	GOLDR, GENIE R 273, MIO TR, PUNTO 278	CD+ IR
DELMA	MIXARD 433-1, MIXARD 433-2, KING 433Mhz, APOLLO-433-4 NEW, APOLLO-433-4, MIZ-433	CD
DICKERT	MAHS433-01, MAHS433-04, HS-868 GREY, HS-868, IAMS-433, MAHS433, S10 AL-433, S10 AL-868, S20- 433-AL, S20- 868-AL, S5-433-AL, S5-868-AL	CD
DITEC	GOL4C	CD
DITEC	GOL4, BIXLP2, BIXLG, BIXLS2,	CD+ STC
DOITRAND	MPSTF2E, JAUNE	CD
DOORHAN	TRANSMITTER 2/4	CD+ R
DOORMATIC	SAW, AZ-433, EURO	CD
DUCATI	TSAW1,TSAW2,TSAW3,124, TE2, TPR, TSAWN	CD
ECOSTAR	40	CD
ECOSTAR	RSE,RSC,RSZ	CD+ IR
ELBE	50, 501, 502, 504, 502 A, 504 A	CD
ELCA	IRIS, ASTER 2, ASTER 1000, ASTER 1001, SKX	CD
ERREKA	RESON 2, RESON 4, MC, LUNA, SGOX, SMAT	CD
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	CD+ STC
FAAC	TML 433 SLH, TML 868 SLH, XT 433 SLH, XT 868 SLH, T 868 SLH, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM22 433 SLP, TM4 433 SLP, DL2/DL4 868 SLH	CD
FAAC	T 433 SLH	CD+ IR
FAAC	XT4 433 RC,TE 433 HG, XT 433 RC	CD+ STC
FADINI	ASTRO 433-2, ASTRO 433-4, 433 M2,	CD
FADINI	JUBI-433, JUBI-SMALL	CD+ STC
GENIUS	AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, AMIGO2/4, JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC	CD
GENIUS	BRAVO TE443 3H, ECHO, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, AMIGO2/4, JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC	CD+ STC
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	CD
GIBIDI	OPEN TMB, OPEN OUT	CD
GIBIDI	AU 1680 WOOD, GIBIDI AU 1610, GIBIDI AU 1680, AU 1810, AU 1600, AU 1590, AU0 3000 DOMINO, DTC 433 4, AU1600 WOOD DOMINO	CD+ STC
GULLIVER	MDW	CD
HORMANN	HSM2, HSM4, HS4-868-BS, HS 868, HSE 433, HSE2 868 BS, HSM 40, HSM 433, HSP4	CD
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO CUBELS, GO DMIL, GO FORSA, GO GBD, GO HYDOM, GO ROPER, GO TECH, MINI GO, NEO DMIL, NEO EMFA, NEO FORSA, NEO PUJOL, NEO ROPER, NEO SERVIPARKING	CD+ IR
JAY	UBEI X1SL1,UBET 11,UBET 21,UBET 31,UBET 41,UBET 61	CD
KEY	900TXB-42R,SUB44,TXB-44R	CD+ IR
KING GATES	STYLO, CLIPPER	CD+ IR
KLING	KUA, KUA E, KUA S	CD+ IR
LABEL	RJW4E	CD

LABEL	SPYCO	CD+ IR
LEB	TMW, TCP	CD
LINCE	LR2035	CD
LIFE	FIDO	CD+ IR
LIFT MASTER	4335 EML, 433 EML, G4330 E	CD
LIFT MASTER	132 B 2372, 1 A 5477, 1A 5639-7, 8430 E, 8430 EML, 8433 EML, 8433 5 EML, 8747 EML, 94330 EML, 94333 E, 94333 EML, 94334 CE, 94334 E, 9433 5 E, 9433 5 EML, 9747 E	CD+ IR
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	CD+ IR
MA	TX1, TX2, TX3	CD
MARANTEC	D101, D12, DIGITAL302, DIGITAL304, 21R, D23, D21, DIGITEL 30 433, DIGITAL 30 868, DIGITAL 32 868	CD
MERLIN/PROLIFT	M230T(PROLIFT), M430R(PROLIFT)	CD
MERLIN/PROLIFT	M842 (GREEN REMOTE), M832 (GREEN REMOTE), M844 (GREEN REMOTE), C945, C940, C943	CD+ IR
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	CD+ IR
MHOUSE	TX4, TX3, GTX4, MOOVO	CD+ STC
MOOVO	MT4G	CD+ STC
MONSEIGNEUR	ARC	CD
MOTOR LIFT	G4430 E, 433 EML, 435 EML	CD
MOTOR LIFT	132B2372, 1A5477, 1A5639-7, 84330 E, 84330 EML, 84333 EML, 84335 EML, 8747 EML, 94330 EML, 94333 E, 94333 EML, 94334 CE, 94334 E, 94335 E, 94335 EML, 9747 E,	CD+ IR
NICE	FLO 2/FLO4	CD
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, INTI, ON ERA, ERA ONE, ERA- FLOR, FLO-R, ONE, ON 868, ERGO, PLANO, ON 2-4,	CD+ STC
NOLOGO	ECO DIP	CD
NORMSTAHL	T433	CD
NORTON	TXE	CD
NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON	CD+ IR
NOVOFERM	NOVOTRON 202 MB, M512	CD
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502/504, MINI-NOVOTRON 502/504, MNHS, NOVOTRON 202 MB	CD+ IR+ STC
NOVOTECNICA	BIXL2, 50, MNHS	CD+ STC
O & O	T.COM, TWIN, TX, TWIN, TX2/TX4(NEO), T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4, ELIOT, RAY	CD+ STC
OG	OG62, OG64	CD
OPENOUT	TMB 433	CD
PECCININ	TX MEMBRANA	CD+ IR
PORTAMATIC	MPH01, MPH02	CD
PRASTEL	MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTFE RJ, MPSTF2, MPSTF4,	CD
PRASTEL	TCE, BFOR, MPSTP2E, MPSTP2E, MPSTP2E, MTE, TRQ-P, MPSTLE, MPSTFE	CD+ STC
PROEM	ERC- ACS, ERC- ACD	CD
PROLIFT	C940, C943, C945, M842, M844	CD+ IR
PROGET	ETY- 433N2, ETY- 433N4	CD
PROTECO	TX433, EUROMATIC	CD
PUJOL	P215	CD
PUJOL	MARTE, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	CD+ STC
QUASAR	433	CD
RIB	MOON, SUN	CD

RIB	LITHIO	CD+ IR
ROPER	NEO, GO ROPER	CD+ IR
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	CD+ IR
SEA	SMART DIP, EC 433	CD
SEA	HEAD 433/868	CD+ IR
SEAV	BE-HAPPY RS, BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3	CD+ IR
SECURVERA	SV R2C, SV R4C, SV R6C, SP-R3C	CD
SERAI	OG/28	CD
SILVELOX	MHZ 07, QUARZ SAW	CD+ IR
SIMINOR	CVX	CD
SIMINOR	CVX NL, SIM 433, S433(2T-4T),	CD+ IR
SIMINOR	MITTO	CD+ STC
SOMFY	TS 433, CVX	CD
SOMFY	ALARMA, K EASY, K EASY NEW, K EASY OLD, KEY GO RTS, KEYTIS RTS NS, TELIS RTS, KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS, KEYGO 4 RTS, 433-NLT4 BEIGE, 433-NL T2 RTR, TX2 433MHZ	CD+ IR
SOMFY	TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS, MITTO	CD+ STC
SOMMER	4010, 4013 TX02-434-4, 4014 TX03-434-2, 4020 TX03-868-4, 4022 TX03-434-2, 4025 TX02-868, 4026 TX03-868-2	CD+ IR
STAGNOLI	ZEUS, AV223	CD
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS	CD+ IR
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	CD+ STC
TELCOMA	EDGE,TANGO	CD
TELCOMA	FM400, FM400-E, FM 402, FM 402-E	CD+ IR
TORLIFT	TORMIT-4	CD
V2	TRR, ROYAL, MATCH,	CD
V2	PHOENIX 433-868, PHOX, TXP, TRP, TXC, TSC, TRC, HANDY	CD+ STC
VDS	TRQ-P, ECO-R	CD+ STC

N.B.

NEL CASO DI RICEVITORI MOLTO VECCHI, LA PROCEDURA (STC) POTREBBE NON FUNZIONARE.
PER CUI SARA' NECESSARIO MEMORIZZARE IL RADIOCOMANDO SUL RICEVITORE